

SG-51SF

ООО "Сварнофф"
Производство расходных деталей для сварочных горелок и плазменных резаков


& 8-800-775-29-39

⊠ office@svarnoff.ru

www.svarnoff.ru







СОСТАВНЫЕ РАСХОДНЫЕ ЧАСТИ

	Артикул	Наименование составных частей	
1	SF-1410101	Электрод	
2	SF-1410104	Диффузор газовый	
3	SF-1410102	Сопло	
4	SF-1410103	Насадка защитная	
5		Голова плазмотрона	
6	SF-0310608	Корпус рукоятки (с микропереключателем)	

ОПИСАНИЕ

Плазменный резак (плазмотрон) используется для резки различных металлов и сплавов. Плазмотрон изготовлен с учетом мировых требований. Качественные материалы, используемые в производстве плазмотрона, гарантируют надежность и простоту в эксплуатации и техническом обслуживании.

Рекомендуемые климатические условия эксплуатации плазмотрона:

- Диапазон окружающих температур во время резки: -5...+40° С.
- При хранении и транспортировке: -25...+55 °C.
- Относительная влажность воздуха:
 - при 40° С: менее 50%;
 - при 20° С: менее 90%.

РЕКОМЕНДАЦИИ

К ремонту и обслуживанию плазмотронов допускается только обученный персонал. При правильной эксплуатации гарантируем безопасную работу плазмотрона. Настоятельно рекомендуем не нарушать нормы безопасности при проведении сварочных работ. Несоблюдение этих требований может привести к ущербу для людей и имущества.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

- 1. На данную продукцию марки «SVARNOFF®» устанавливается гарантийный срок 90 календарных дней с момента продажи.
- 2. Производитель несет ответственность по гарантийным обязательствам в соответствии с законодательством РФ. Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся расходные детали.
- 3. Замена плазмотрона по гарантии производится при условии сохранения товарного вида и упаковки.

Дата продажи	М. П.

